

# **Motocaddy**

## **S1 PRO / S3 PRO**

### **Návod k použití**

#### **Umístění sériového čísla**

Sériové číslo pro Váš Motocaddy vozík je umístěn v kolébkové přihrádce. Toto číslo je vyžadováno při registraci záruky on-line a měl by být po ruce pro budoucí použití.

Stejné číslo by mělo být také na krabici od Vašeho vozíku. Ujistěte se prosím, že budete mít balení k dispozici v případě vrácení vozíku. Doklad o nákupu musí být rovněž udržovány v případě, že váš vozík potřebuje servis během jeho záruční doby.

#### **Abyste připevnili hlavní zadní kola, prosím dodržujte „L“ – levé kolo, „R“ – pravé kolo a tyto kroky:**

- 1) Stiskněte tlačítko rychlého uvolnění směrem do středu kola
- 2) Posuňte kolo na nápravě tak daleko, jak to půjde
- 3) Uvolněte tlačítko a lehce přitáhněte kolo směrem ven k uzamknutí
- 4) Malé cvaknutí potvrdí, že jsou ve správné poloze

Vnější drážka může být použit jako možnost „bez kol“, pokud Vám při hře dojde baterie.

Důležité: Zda jste připojili kola správně na vnitřní drážky zjistíte tak, že se kola nebudou volně točit v žádném směru.

#### **Péče o baterii a rady**

**Všechny baterie musí být nabity co nejdříve po každém použití.**

Ujistěte se, že pouze baterie dodávané Motocaddy jsou nabíjeny v Motocaddy nabíječkách. Cyklické nabíječky baterií jsou navrženy speciálně v souladu s požadavky výrobce baterie.

Nabíječky Lithiových baterií NESMÍ být použity k nabíjení žádných jiných baterií a je určen pouze pro použití s Motocaddy Lithiovými bateriemi.

Nabíječka by měla být připojena pouze do uzemněné zásuvky; nabíječka by měla být otevřena a udržována pouze autorizovaným personálem. Neoprávněným otevřením zrušíte platnost záruky.

Baterie musí být skladována a nabíjena na suchém, nelátkovém povrchu a nabíjena při teplotách v rozmezí 10 ° C a 30 °C. Nabíjení nad, nebo pod tyto teploty se nedoporučuje, protože to může snížit kapacitu baterie.

Při připojování baterie k vozíku, se ujistěte, že se přípojky shodují - černé do černé a modré do modré.

Strana 5

### **Nabíjení Olověné baterie**

1. Odpojte a vyjměte baterii z vozíku
2. Zapojte nabíječku do elektrické sítě
3. Připojte kabel baterie k nabíječce odpovídající červené a černé přípojky
4. Postupujte dle LED indikátoru etap, jak je uvedeno níže:
5. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od elektrické sítě
6. Nakonec odpojit nabíječku od akumulátoru

NB: Nikdy nenabíjejte baterii venku nebo v podmínkách, které mohou umožnit vlhkosti proniknout do nabíječky nebo připojení. v případě, že se baterie nepoužívá po delší dobu, prosíme, nabíjet baterii v pravidelných intervalech (každých 6 týdnů). Prosíme, nenechávejte baterii v režimu nabíjení déle, než je nezbytné.

Baterie by měla být nabíjena po dobu nejméně 12 hodin před prvním použitím. Prosím, uvědomte si, že nabíječka může trvat dalších 8 hodin, od dosažení 90% celkové kapacity, než indikátor ukáže plné nabití.

Strana 6

### **Nabíjení Olověné baterie**

1. Odpojte a vyjměte baterii z vozíku
2. Zapojte nabíječku do elektrické sítě
3. Připojte kabel baterie k nabíječce odpovídající červené a černé přípojky
4. Postupujte dle LED indikátoru etap, jak je uvedeno níže:
5. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od elektrické sítě
6. Nakonec odpojit nabíječku od akumulátoru

NB: Nikdy nenabíjejte baterii venku nebo v podmínkách, které mohou umožnit vlhkosti proniknout do nabíječky nebo připojení. v případě, že se baterie nepoužívá po delší dobu,

prosíme, nabíjet baterii v pravidelných intervalech (každých 6 týdnů). Prosíme, nenechávejte baterii v režimu nabíjení déle, než je nezbytné.

Baterie by měla být nabíjena po dobu nejméně 12 hodin před prvním použitím. Prosím, uvědomte si, že nabíječka může trvat dalších 8 hodin, od dosažení 90% celkové kapacity, než indikátor ukáže plné nabití.

Strana 7

### **Doporučení pro hibernaci lithiových baterií během zimních měsíců**

Pokud se z nějakého důvodu lithiová baterie nebude používat po delší dobu, např. 3 měsíce přes zimu, je doporučeno uložit baterii napůl nabitou. K tomu stačí použít baterii během hry, jako obvykle, a po hře nabíjet po dobu 1,5 hodiny. Předtím, než baterii znovu použijete, nabijte ji (úplně). Jsme si vědomi, že prodloužená nepřítomnost není vždy plánována předem, ale když je pravděpodobné, že nebudete používat baterii po dobu, je dobré takto prodloužit životnost Lithiové baterie. Ujistěte se, že nabíječka je VŽDY odpojena od baterie po nabití.

### **Lithium Battery Management System (BMS)**

Motocaddy Lithiové baterie jsou vybaveny systémem komplexního řízení baterie (BMS), na ochranu baterii před nadměrným zneužíváním, vysokými proudy, hlubokému vybití a přebití. Když je baterie dodána, může chybět výstup energie, protože BMS je navržen tak, aby maximalizoval bezpečnosti během dodávky. Ujistěte se, že je baterie plně nabitá před připojením k Vašemu vozíku, protože to aktivuje BMS a efektivní „zapnutí“ baterie. Čas od času, v hlubokém vybití nebo při dlouhodobém skladování, BMS může vypnout baterii. Plné nabití baterie napraví tento problém.

Motocaddy golfové vozíky jsou navrženy pro práci se systémem BMS instalovaného v lithiových bateriích a měřič napětí je rovněž synchronizovaný a ve spojení s baterií. Pokud se z jakéhokoliv důvodu napětí na akumulátoru dostane pod upozornění na vybitou baterii na vozíku, pak BMS může odpojit baterii a tím ji chránit. Opět platí, pokud k tomu dojde, nabijte plně. Uvědomte si, že lithiové baterie mají tendenci „odejít“ rychle na konci svého životního cyklu, takže není vhodné, abyste se pokoušeli hrát nadměrné počty jamek, protože BMS bude aktivován za účelem ochrany.

Strana 8

Tento vozík Motocaddy je vybaven systémem QUIKFOLD, což vám umožní složit a rozložit ho rychleji, než kdy předtím.

### **Rozložení Vašeho vozíku**

1. Stiskněte a podržte horní tlačítko QUIKFOLD pro uvolnění (obr. 1)
2. Zvedněte rukojeť a uvolněte tlačítko
3. Úplně roztáhněte horní část rámu (obr. 2)
4. Zvedněte hlavní rám z centrálního závěsu pomocí sekce označené "Hold Here", dokud zámek QUIKFOLD nezapadne do polohy (obr. 3)

## 5. Rozložte horní podporu bagu

POZNÁMKA: Nezvedejte za rukojeti (krok 4 výše), protože to bude komplikovat proces skládání.

Strana 9

### **Složení Vašeho vozíku**

1. Ujistěte se, že baterie je odpojena před složením
2. Ujistěte se, že horní podpora bagu byla složena
3. Stiskněte a podržte spodní tlačítko QUIKFOLD pro uvolnění (obr. 1)
4. Snižte hlavní rám (obr. 2) a uvolněte tlačítko
5. Složte rukojeti směrem k přednímu kolu, dokud systém QUIKFOLD nezapadne do polohy (obr. 3)

Možná budete muset jemně zatlačit, jak je uvedeno, pokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 4).

Strana 10

### **Používání dolní podpěry bagu**

Tento vozík Motocaddy je vybaven novým systémem připevnění bagu EASILOCK™.

Pokud používáte EASILOCK™ kompatibilní bag, prosím postupujte podle následujících jednoduchých pokynů:

1. Odstraňte dva namontované popruhy bagu stlačením zadního tlačítka posunutím (obr. 1)
2. Srovnejte linku na Vašem bagu s linkou na dolní podpoře bagu
3. Sesuňte bag, dokud kolíky nezapadnou do správné pozice

Pokud nepoužíváte bag EASILOCK™, prosím, postupujte podle následujících pokynů:

1. Napněte elastický pás kolem bagu
2. Protáhněte zaoblenou tyč pod hákem (obr. 2)
3. Umístěte dvě popruhy centrálně na bag (obr. 3)

Prosím ujistěte se, že popruhy jsou zavěšeny bezpečně na svém místě před uvolněním. Pokud tak neučiníte, může dojít k poranění uživatele.

Strana 11

### **Používání horní podpěry bagu**

Popruhy horní podpěry bagu lze zabezpečit pomocí stejných kroků jako EASILOCK nekompatibilních bagů:

1. Napněte elastický pás kolem bagu
2. Protáhněte zaoblenou tyč pod hákem (obr. 2)
3. Umístěte dvě popruhy centrálně na bag (obr. 3)

#### Nastavení podpěr bagu

Podpůrné popruhy bagu jsou vyrobeny z elastické látky, aby váš golfový bag byl pevně na svém místě.

Popruh by měl být upraven tak, aby byl přiměřeně těsně kolem golfového bagu:

1. Odpojte elastické popruhy z úchytu tahem směrem ven ve směru šipek (obr. 1)
2. Přesuňte pruh podle potřeby k utažení či uvolnění popruhu. Zatáhnutím dolů bude utažen, směrem nahoru se uvolní (obr. 2)
3. Ujistěte se, že popruhy jsou připnuty zpět do krytu před použitím (obr. 3)

Strana 12

#### **Bezpečnostní Cut-out**

Váš Motocaddy vozík je vybaven bezpečnostní funkcí Cut-out, která pomůže zabránit poškození vozíku v případě, že by mohl být nedopatřením zapnutý a v situaci, kdy není schopen se pohybovat po dobu delší 30 sekund. Pokud se tak stane, vozík se automaticky vypne přívod energie do motoru.

Pokud se váš vozík vypnul tohoto důvodu uvidíte na displeji:

- Pro S1 se na LED panelu zobrazí "L", kde se za normálních okolností nachází nastavení rychlosti (obr. 1)
- Pro S3 PRO obrazovka bude blikat "Load", kde se za normálních okolností nachází info o vzdálenosti se modrý kruh bude stále točit (obr. 2)

Stisknutím tlačítka ON / OFF se obnoví funkce vozíku.

#### **Bezpečné používání vozíku**

- Motocaddy vozík je určen pro přepravu golfových bagů a holí. Použitím vozíku k jakémukoliv jinému důvodu, může dojít k poškození vozíku a zranění uživatele
- Nepokoušejte se přepravovat žádné jiné zařízení
- Vozík není určen pro přepravu osob

- Nepoužívejte vozík k pomoci chůzi do kopce

Strana 13

- Ponořením vozíku do vody (např. jezero) je pravděpodobné, že způsobíte škodu na vozíku
- Nepoužívejte vozík pod vlivem drog nebo po užití nadměrného množství alkoholu
- Baterie musí být odpojena od vozíku před transportem. K přepravě olověné baterie využijte madla

### **Péče o vozík**

I když je Váš Motocaddy vozík vodotěsný, prosím postupujte podle následujících jednoduchých pokynů, které pomáhají chránit vozík:

- Neukládejte vozík venku
- Snažte se minimalizovat výstavu dešti deštníkem během silných dešťů
- Otřete přebytečnou vodu z vozíku před skladováním
- Nikdy nepoužívejte tlakovou myčku k čištění vozíku. Aby nedošlo k poškození vodou, otřete ji vlhkým hadříkem
- Vyhněte se používání vysokotlaké vzduchové hadice u pohyblivých dílů

Tento vozík Motocaddy je navržen tak, aby vyžadoval co nejmenší péči, my však doporučujeme, pravidelně kontrolovat aby:

- Se nehromadila špína a bláto
- Přední kola nebyla ucpaná a mohla se volně otáčet

Pouze originální díly Motocaddy by měly být použity při opravě Vašeho vozíku.

Strana 14

### **Přehled vybavení S1**

1. Digitální ovládací panel
2. Horní podpora bagu
3. QUICKFOLD horní tlačítko
4. QUICKFOLD spodní tlačítko
5. Zadní kola
6. Tlačítko pro povolení zadních kol
7. EASILOCK spodní podpora bagu
8. Baterie

9. Zásobník baterie
10. Motor
11. Přední kolo
12. Nastavení předního kola
13. Přípojka baterie

Strana 15

## **Používání S1**

S1 je velmi jednoduchý na ovládání. Existuje jedno hlavní tlačítko, které slouží k zapnutí a vypnutí, a zároveň k úpravě rychlosti vozíku. Rychlost může být nastavena, když je vozík v klidu nebo v pohybu. Vozík má 9 nastavení rychlosti (1 až 9), kde 1 je nejpomalejší nastavení a 9 nejrychlejší. Pro zvýšení rychlosti otáčejte ve směru hodinových ručiček rychlost, nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení rychlosti.

Chcete-li spustit vozík, jednoduše vyberte požadovanou rychlost a stiskněte tlačítko. Vozík plynule zrychlí, dokud se nedosáhne zvolené rychlosti. Chcete-li zastavit vozík, jednoduše stiskněte tlačítko znovu - není třeba redukovat nastavení rychlosti.

Napájení a zůstatek baterie

K dispozici jsou dva indikátory LED umístěné pod hlavním displejem.

Pravá LED zobrazuje kapacitu baterie (zelená, oranžová a červená) a rozsvítí se ihned po zapojení baterie.

Levá LED se rozsvítí zeleně, když je vozík pod proudem.

Vozík je navržen k ochraně baterie, aby nebyla plně vybitá. Klesne-li kapacita baterie příliš nízko, vozík sníží energii do motorů. To bude indikováno "b" na obrazovce a blikající červenou pravou LED.

Strana 16

## **Přehled vybavení S3 PRO**

1. Digitální ovládací panel
2. Horní podpora bagu
3. QUICKFOLD horní tlačítko
4. QUICKFOLD spodní tlačítko
5. Zadní kola
6. Tlačítko pro povolení zadních kol
7. EASILOCK spodní podpora bagu
8. Baterie
9. Zásobník baterie

10. Motor
11. Přední kolo
12. Nastavení předního kola
13. Přípojka baterie
14. USB port

Strana 17

### **Pokročilý displej ovládání**

1. Nastavení rychlosti
2. Hodiny
3. Uběhlý čas/časovač pro hledání míčku
4. Měřič baterie
5. Nastavení baterie
6. Vzdálenost
7. Tlačítko prohlížení
8. USB port
9. Nastavení rychlosti a On / Off
10. Set tlačítko

### **Ovládání digitálních funkcemi**

Pro aktivaci ovládacího panelu je nutné propojit baterii k vozíku. Když se displej aktivuje, číslo nastavení rychlosti umístěno v modrém kruhu bude indikovat rychlost vozíku.

Poznámka: Mějte na paměti, že vlhkost a teplotní podmínky mohou ovlivnit orosení displeje. To nebude mít vliv na funkčnost vozíku, ani nezpůsobí žádnou škodu a vrátí se do normálního stavu, po zlepšení podmínek.

Strana 18

### **Nastavení času**

1. Stiskněte a podržte tlačítko „Set“ po dobu tří sekund, dokud "minuty" začnou blikat
2. Nastavte minuty stiskem tlačítka "scroll", každé stisknutí zvýší čas o jednu minutu
3. Chcete-li přepnout na hodinové stiskněte tlačítko "Set" znovu
4. Nastavte hodiny stejným způsobem jako ty minuty
5. Jakmile je čas správný, stiskněte a podržte tlačítko "Set" po dobu tří sekund k potvrzení

## **Měřič baterie**

Měřič baterie na digitálním displeji je nastaven pro měření kapacity standardní baterie jako výchozí. Pro umožnění přesného měření kapacity lithiové baterie, prosím, postupujte následovně:

1. Podržte tlačítko "scroll", zatímco zapojujete baterii a uvolněte tlačítko, když se obrazovka rozsvítí
2. Zadejte PIN, pokud jste si ho nastavili
3. Stiskněte tlačítko "Scroll" pro přepínání mezi "S" (Standard) a "L" (lithiová baterie)
4. Odpojte baterii a nechte ji po dobu pěti sekund před opětovným použitím

Poznámka: Upozorňujeme, že během tohoto procesu je PIN kód může být také nastaven. Pokud si nechcete nastavit kód PIN použijte pouze tlačítka „Scroll“ ( "SET" se používá k nastavení PIN kódu).

Vozík je určen k ochraně baterie před úplným vybitím. Pokud se tak stane, uvidíte, že měřič baterie bliká na obrazovce.

Strana 19

## **Spuštění/zastavení vozíku a změna rychlosti**

Rychlost lze nastavit, když je vozík v klidu nebo v pohybu, otočením centrálního tlačítka ve směru hodinových ručiček pro zvýšení rychlosti a proti směru hodinových ručiček pro snížení. Uvidíte číslo v modrém kruhu, jak se odpovídajícím způsobem mění. Nastavit je možno od 1 (nejnižší) až po 9 (nejrychlejší). Doporučujeme ze začátku použít nastavení 3. Chcete-li spustit vozík, stačí stisknout tlačítko. Chcete-li jej zastavit, stiskněte tlačítko znovu - není nutné snížení rychlosti před zastavením, protože je navržen tak, aby hladce zpomalil/zrychlil zpět na požadovanou rychlost. Můžete si všimnout modrého kruhu, který se otáčí při stisknutí tlačítka, znamená to, že je přístroj zapnutý.

Použití nastavitelné kontroly vzdálenosti

1. V klidné poloze, vyberte rychlost, při které chcete vozík spustit
2. Podržte tlačítko centrálního "Zapnuto / Vypnuto" na pár vteřin
3. Na displeji se změní vzdálenost k označení "05" (5 yardů nebo metrů) a slovo "ADC" se objeví
4. Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení vzdálenosti a proti směru hodinových ručiček, pro snížení
5. Stisknutím tlačítka jednou uvedete vozík do pohybu
6. Vzdálenost se bude odpočítávat v krocích po 1 yard nebo metr, dokud nedosáhne požadované vzdálenosti. Vozík lze zastavit v kterékoli fázi stisknutím tlačítka.

V nepravděpodobném případě, že váš vozík nedokáže registrovat vzdálenost, zatímco v režimu ADC, bude snížena energie k motoru, aby se zabránilo vozíku cestovat příliš daleko. Na obrazovce začne blikat "dist", což znamená, že tento bezpečnostní prvek byl zahájen.

Vozík lze obnovit jedním stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí, čímž umožňuje i nadále používat vozík s vypnutou ADC, dokud nejste schopni kontaktovat náš tým technické podpory.

Strana 20

## **Měření vzdálenosti**

Existují tři různé měření vzdálenosti - "Drive", "Round" a "Celková vzdálenost". Můžete přepínat mezi nimi kdykoli stisknutím tlačítka "scroll". Doporučujeme používat "Vzdálenost 1" na měření drivů. Chcete-li obnovit čtení, stiskněte tlačítko "Set" (musí to být provedeno, zatímco se na displeji zobrazí "Drive" a čas hry neblíká). Chcete-li získat přesné čtení, musíte jít s vozíkem až ke svému míčku vzdušnou čarou. Chápeme, že nebudete vždy moci chodit přímo k vašemu míčku s vozíkem - ale když je to možné, že je to velmi zábavné sledovat, jak daleko jste odpálili, protože náš systém měření je velmi přesný.

Můžete změnit hodnoty vzdálenost z yardů na metry (či naopak) stisknutím a podržením tlačítka "scroll" po 3 sekundy.

Upozorňujeme, že vozík bude měřit vzdálenost pouze, když je zapnutý a motor běží (tj. Pokud budete tlačit vozík, když je vypnutý, distanční hodnoty se nezvýší). Měření jsou založena na otáčkách nápravy, tak prosím na paměti, že pokud půjdete z kopce, či do kopce, tak hodnoty nebudou 100% přesné.

Doporučujeme používat "Round" na míru svých přihrávacích ran. Například byste mohli sladit svůj S3 s 150 yardovou/metrovou značkou a přesně změřit, jak daleko za ní je míč. Podobně jako "Vzdálenost 1", stisknutím tlačítka "Set" tlačítka dojde k resetu vzdálenosti. Upozorňujeme, pokud odpojíte baterii, "Drive" a "Round" se vynuluje.

"Celková vzdálenost" nelze resetovat, i když odpojíte baterii. To ukazuje, jak daleko vozík urazil za svou životnost. Můžete přepínat stisknutím tlačítka "scroll". Tento výklad je zobrazen v km, nebo mílích. Přepínání mezi míli nebo kilometrem - podržíte tlačítko "scroll" po dobu 3 sekund.

Strana 21

## **Používání časovače pro hledání míče**

Chcete-li použít časovač, musíte nejprve přepínat mezi jednotlivými měřeními dálky pomocí "scroll" tlačítka, dokud se na displeji nezobrazí "Drive" a časovač začne blikat (obr. 1). Pro spuštění časovače stiskněte tlačítko "Set". Jakmile je časovač spuštěn, přestane blikat, pak bude počítat až do 5 minut. Když dosáhne 5 minut, vozík zapípá po dobu 5 sekund. Můžete zastavit měřič před zapípáním kdykoli opětovným stisknutím tlačítka "Set".

## **Použití Round Timer**

Časovač hry automaticky začne počítat, když vyrazíte. Můžete obnovit časovač na začátku každé hry. Chcete-li obnovit časovač, musíte nejprve přepínat mezi jednotlivými měření

vzdálenosti pomocí tlačítka "scroll", dokud se na displeji zobrazí "Drive" a čas hry začne blikat (obr. 2) a stisknete tlačítko "Set" pro reset.

Strana 22

### **Jak používat režim Soutěž**

Je možné dočasně zakázat měření vzdálenosti, pomocí režimu soutěže pokud tomu tak udávají pravidla. Doporučuje se, aby jste si vždy zkontrolovali pravidla soutěže před zapnutím měření na dálku. Chcete-li povolit soutěžní režim následujte níže uvedené kroky:

1. V klidové poloze, podržte "scroll" a "Set" tlačítka společně po dobu tří sekund
2. Vzdálenostní měření budou odstraněny z obrazovky a objeví se slova "COMP MODE"
3. Chcete-li vrátit vozík do normálního režimu, jednoduše proveďte postup uvedený v kroku 1 ještě jednou

Strana 23

### **Používání USB nabíjení**

Tento vozík je vybaven USB portem navrženým k nabíjení GPS příslušenství během hry.

Jednoduše odstraňte krycí víčko a zapojte USB kabel do nabíjecího otvoru umístěného na spodní straně rukojeti. Zařízení bude pokračovat nabíjení po dobu trvání připojení kabelu.

Je důležité si uvědomit, že rychlost nabíjení bude nižší než u AC nabíječky.

Nabíječka USB bere energii z hlavní baterie a neustálé nabíjení omezí její kapacitu.

Vozík je navržen tak, aby ukončil USB nabíjení, když kapacita baterie dosáhne nastavené hodnoty.

Strana 24

### **Nastavení PIN kódu**

S3 PRO také přichází s možností umožňující bezpečnostní funkci, aby vozík byl nepoužitelný pro potenciální zloděje. Neexistuje žádný PIN kód, když je vozík vyráběn, ale toto lze nastavit pomocí následujících kroků:

1. Stiskněte a podržte tlačítko "scroll", zatímco připojujete baterii k vozíku, uvolněte tlačítko, když se obrazovka rozzáří
2. Pomocí tlačítka "On / Off" vyberte první číslo svého PIN kódu (0-9) (viz obr. 1). Otočte ve směru hodinových ručiček pro zvýšení počtu nebo proti směru hodinových ručiček ke snížení
3. Stiskněte tlačítko "Set" pro potvrzení volby
4. Opakujte kroky 2 a 3 pro každou ze čtyř číslic
5. Po zadání čtvrtého čísla a stisknutí tlačítka "Set" se rozsvítí modrý kruh, pokud byl platný kód PIN zadán (obr. 2)

6. Odpojte baterii a nechte několik sekund v klidu

Při příštím připojení baterie, Vás vozík vás vyzve k zadání PIN kódu, které bylo nastaveno.

To lze provést pomocí tlačítka pro zapnutí / vypnutí vyberte číslo a tlačítko "Set" pro potvrzení.

Strana 25

### **Změna PIN kódu**

Můžete změnit své číslo PIN kdykoliv pomocí následujících kroků:

1. Stiskněte a podržte tlačítko "scroll", zatímco připojujete baterii k vozíku, uvolněte tlačítko, když se rozzáří displej
2. Nejprve budete muset zadat své stávající PIN, kde je obvykle zobrazení času (obr. 1)
3. Jakmile byl zadán správný PIN, budete moci zadat nový PIN tam, se vzdálenost obvykle zobrazí (obr. 2)

### **Deaktivace PIN kódu**

Chcete-li zakázat funkci zabezpečení, postupujte podle pokynů pro změnu kódu PIN, a když se dostanete do fáze zadání nového PIN kódu, zadejte čtyři nuly, jako nový kód.

Jakmile zadáte čtvrtou nulu a stiskl tlačítko "Set", rozsvítí se modrý kruh - PIN kód byl přijat. To jej vrátí do továrního nastavení.

**POZNÁMKA:** Při nastavování nebo změně kódu PIN můžete také změnit nastavení baterie. Pokud si to nepřejete, stiskněte tlačítko "scroll" znovu, jakmile se obrazovka rozzářila

Strana 29

### **Úprava srovnání předního kola, pokud váš vozík zatáčí**

V nepravděpodobném případě, že vozík nejede v přímém směru, zarovnání předního kola může být upraveno tak, aby poruchu odstranilo. Tento problém může být způsoben řadou faktorů, včetně málo utaženého bagu, nebo jeho nerovnoměrné naplnění

Pokud byste chtěli změnit zarovnání předního kola, postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

1. Zvedněte páčku rychloupínáku umístěnou na krytu předního kola a povolte matice kola (obr. 1)
2. Tam jsou dva malé kovové číselníky na obou stranách, které se používají k zarovnání kola (obr. 2)
3. Zatáčí-li váš vozík na pravou stranu, budete muset otočit levý číselník ve směru hodinových ručiček a pravý číselník proti směru hodinových ručiček
4. Zatáčí-li váš vozík doleva, budete muset otočit číselníky opačným směrem
5. Utáhněte matici kola a zatlačte páku k uzamčení kola zpět na své místo (obr. 3)

Tento postup lze provádět, dokud nebudete spokojeni s pohybem vozíku v jedné přímce.

POZNÁMKA: Tyto pokyny jsou založeny na tom, že stojíte čelem k vozíku.